

【 スマートフォン向けイマココアプリ(Android版) 取扱説明書 】



イマココアプリとは

始めに

GPキューブを身に着けた大切な人が、家を出たことをお知らせしたり、今どこにいるのか簡単に確認することができるスマートフォンアプリです。

複雑な操作が苦手な方でも安心してご利用いただける ように、わかりやすいシンプルな構成となっておりま す。




目次

イマココアプリ簡単説明 · · · P. 1 インストールをおこなう · · · P. 3 みまもる方の位置を確認する · · · P. 9 お知らせや通知を確認する · · · P. 12 用語集 · · · P. 14

イマココアプリ簡単説明①

GPSが搭載されたGPキューブを身に着けている、みまもる 方を簡単に選ぶことができます。

通知マークを表示することで、お知らせが届いたのか簡単に 分かります。



イマココアプリ簡単説明②

GPキューブを身に着けている、みまもる方の位置が地図上に表示されます。


最新の位置のみならず、前回、前々回といった過去の測定位置も最大9件まで同時に確認することができます。



イマココアプリ簡単説明③


GPキューブからのお知らせを一覧で確認することができます。一覧には50件までの履歴が表示されます。

予め設定した連絡先に最新の居場所を連絡することができます。



イマココアプリ簡単説明④

契約情報の確認、みまもる方の登録内容を変更することができます。また、アプリやGPキューブの設定を自由にカスタマイズすることが出来ます。



設定メニュー

アプリやGPキューブの設定を変更できます。

くお客様番号・セキュリティコードの確認〉 お客様番号、セキュリティコードを確認できます。

〈みまもる方の情報変更〉

みまもる方の情報を変更します。

〈移動・履歴表示の変更〉

地図上に表示する履歴の表示数や最終測位地を中心とした円表示の有無を設定します。

〈通知設定の変更〉

GPキューブからのお知らせの通知を設定します。

〈連絡先の設定・変更〉

あなた以外に位置情報を教えたい方を登録 したり、削除したりすることができます。

〈ログイン時 パスワードの設定・変更〉 イマココアプリヘログインする時のパス ワードを設定できます。

〈GPキューブの再起動〉

GPキューブを再起動します。

〈高度な設定〉

GPキューブの特殊な設定を変更できます。

※「GPキューブの再起動」「高度な設定」は子機では表示されません。 (子機の説明に関しましては、末尾の用語集をご参照ください。)


インストールをおこなう

イマココアプリをインストールする際の操作です。

Playストアで『イマココ アプリ by チェリー・ BPM』をダウンロードし てください。 チェリーのマークが目印 です。

※「イマココアプリ」で 検索すると見つけ易 いです。

ダウンロードが完了した ら、イマココアプリを起 動してください。



内容を確認して、「同意 する」にチェックを入れ てください。 チェックを入れましたら、 『次へ』をタッチしてく ださい。







アプリの簡単な紹介になります。 確認されましたら順次『次へ』をタッチしてください。

ます。



B-(4)



『はい』をタッチします。

SMS (ショートメー ル) を利用しているため、 3円(税抜)の通信料がか かります。 B-(5)



しばらくお待ちください。 最大150秒かかります。

電波の状況により、認証 に失敗することがあります。 その場合、電波の届きや すい場所に移動し、再度

実行してください。

B-6



「みまもる方のお名前」 欄に名前を入力してくだ さい。 B-(7)



みまもる方の画像を選択してください。

B-(8)



上記は、「標準の画像を 選ぶ」を選択した場合で す。 今回は、おばあちゃんを

選択します。

B-(9)



選択した画像が画面の中 央に表示されます。

B-⑩ ~ B-⑮ の操作は 子機の登録時には必要あ りません。 子機の登録をされている 場合は、画面右下の『登

場合は、画面右下の『登録』をタッチしてください。登録が完了すると、 B-⑩の画面が表示されます。 B-10



下へスクロールして、「みまもる方の住所」欄に住所を入力してください。番地までの入力で構いません。 入力を終えましたら、『次へ』をタッチしてください。※1 B-(1)



ピンの位置を確認してください。位置が正しくない場合は、正しい位置をタッチしてください。ピンが移動します。確定しましたら、『決定』をタッチしてください

※1 『次へ』をタッチしても、「住所が見つかりません」のメッセージが表示されて 先に進まない場合は、スマートフォンを再起動させ、最初から入力し直してください。





確認画面です。表示されている「お名前」、「住所」、地図上のピンの位置に間違いがなければ、『登録』をタッチしてください。


B-(13)



『はい』をタッチします。

SMS (ショートメール) を利用しているため、3円(税抜)の通信料がかかります。

B-(14)



プッシュ通知の利用有無です。『利用する』もしくは『利用しない』を選択してください。あとで変更は可能です。

今回は、『利用する』を選択します。

※プッシュ通知の説明に関しましては、 末尾の用語集をご参照ください。 B-(15)




しばらくお待ちください。 最大150秒かかります。

電波の状況により、認証 に失敗することがありま す。 その場合、電波の届きや

すい場所に移動し、再度 実行してください。

B-(16)



登録されました。一覧画面に追加されます。

※ 更にGPキューブを身に着ける方を 登録する場合は、『みまもる方の 追加』をタッチしてください。 P4「B-②」より同一の操作で登録 ができます。

位置を確認する

位置を確認するには

みまもる方の最終測位の位置を地図上に表示します。



位置を確認したい、みま もる方をタッチしてくだ さい。



最終測位した位置情報が 表示されます。

- ※ GPキューブが最後に測位できた居場所を 地図に表示しています。現在の位置では ありません。
- ※ GPキューブの電波状況、周囲の建物など 測位環境により、実際の位置が大きくずれる 場合があります。

【補足説明】

- みまもる方の住所 · · ·
- 最終測位地点
- 過去履歴地点









過去履歴は、表示有無を設定 することができます。 表示はO件から最大9件です。

位置を測位し直すには

みまもる方の居場所を測位し直します。



右最上部にある、更新 マークをタッチしてくだ さい。



『はい』をタッチします。

SMS (ショートメー ル) を利用しているため、 3円(税抜)の通信料がか かります。



測位中です。しばらくお 待ちください。



された位置情報が表示されます。 別位できなかった場合は、 表示される位置情報は変わりません。

- ※ GPキューブの電波状況により 測位に失敗する場合があります。 この場合、GPキューブを身に 着けた方が、電波状況の良い 場所に移動しない限り、測位 できません。
- ※ GPキューブの電池残量が無いと 測位することができません。

お知らせ/通知を確認する

GPキューブからのお知らせを確認するには

GPキューブからのお知らせを確認します。



【補足説明】



ください。

プッシュ通知を「利用する」にしている場合は「!マーク」で、 お知らせがあることを通知してくれます。

(過去50件まで)

こんなときにGPキューブから通知が届きます

- → 各種設定で設定した内容が、GPキュースに反映されたとき (フッシュ通知による通知はありません)
- > GPキュースの電池残量がわずかになったとき
- **> GPキュースの電源が入ったとき**
- GPキューブがリセットされたとき、再起動したとき (電源が入ったときと、同じメッセージになります)
- > GPキューブを充電し始めたとき
- みまもる方が移動し始めたとき
- > みまもる方が設定時間以上、移動していないとき
- みまもる方が自宅に近付いたとき
- みまもる方が遠出したとき
- > みまもる方が長時間外出しているとき

用語集

🙆 「親機・子機」とは?

「親機」とは・・・

「親機」はGPキューブの設定をおこなうことができるス マートフォンです。GPキューブ(みまもる方)を最初に登 録したスマートフォンが、親機になります。 一つのGPキューブに対して一台のスマートフォンしか親機 になることができません。

「子機」とは・・・

「子機」は親機同様に、位置情報やお知らせを確認したり、 通知を受け取ったりすることはできます。しかし、GP キューブの設定をおこなうことはできません。GPキューブ (みまもる方)を登録した際、すでに他の方によって登録さ れていた場合は、自動的に子機になります。 一つのGPキューブに対して何台でも子機を登録することが できます。

【使用例】











親機







子機

子機

一番最初に登録した お母さんのスマート フォンが親機。

後から登録した家族 の方々は子機になり ます。

②「プッシュ通知」とは?

イマココアプリを起動していないときでも、GPキューブか らのお知らせを教えてくれます。「通知する」、「通知しな い」の変更は、いつでも可能です。





スマートフォン

始めました

移動し

充電して ください 遠出して います